

SHOOT AGAIN ARBALETE

1. - Ne tirez jamais à vide avec votre arbalète.
- Placez correctement la flèche.
- Vous devez seulement utiliser les flèches recommandées par le fabricant. Sinon, votre arbalète pourrait être endommagée.

En cas de non-respect de ces trois points, la garantie sera annulée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.

2. Utilisez une fausse corde pour ne pas casser votre arbalète.
3. N'armez ou ne chargez pas votre arbalète avant d'être prêt à tirer.
4. Il est dangereux d'utiliser du matériel détérioré. Vous pourriez blesser quelqu'un.
5. Vous devez remplacer les parties détériorées.
6. Respectez les instructions précédentes.

- I. Placez la pièce en métal dans la fixation plastique et positionnez-la dans l'arbalète. La pièce métallique doit se trouver contre les trous de la vis.
- II. Placez la partie en caoutchouc dans l'arbalète. Elle se positionne à l'arrière des branches. L'ordre de placement est métal – plastique – branche en fibre de verre – caoutchouc.
- III. Pour l'assemblage, insérez les branches dans la crosse. Assurez-vous que la plaque est bien placée entre la branche et la vis de rétention de la branche, puis mettez les capuchons des branches des deux côtés.
- IV. Pour centrer les branches dans la crosse, serrez les vis de rétention avec la clé Allen. Ne serrez pas de trop.
- V. Placez l'anneau de la corde dans le capuchon de la branche.
- VI. Maintenez l'arbalète pour mettre la corde. Appliquez une pression égale sur les deux branches. Utilisez une fausse corde.
- VII. Placez l'étrier de pied et tirez sur la corde jusqu'à ce qu'elle atteigne la détente. La sûreté se fermera automatiquement.
- VIII. Ou maintenez l'arbalète et tirez sur la corde (utilisez le bord du canon pour guider vos doigts) puis plaquez vos pouces contre le logement de la détente. La sûreté se fermera automatiquement.
- IX. Pour le chargement, placez une flèche dans le sillon.
Important : reculez complètement la flèche jusqu'à ce qu'elle se place contre la corde.
- X. Lorsque vous êtes sûrs de votre cible, relâchez le levier de sûreté en glissant vers l'avant. Votre arbalète est maintenant prête à tirer et doit être maniée avec précaution.
- XI. Avant de viser, assurez-vous d'utiliser une cible adaptée et vérifiez que votre environnement est sécurisé. Pour les premiers tirs, afin de régler les visées, tirez près de la cible.